

Neptun Extras für Schwimmteiche



Unterwasserscheinwerfer 100 W (Art.-Nr. 50.550.350)
zum Versenken in Teichlandschaften, mit 10 m Kabel



Teich-Oberflächenabsauger groß (Art.-Nr. 58.700.000)
komplett mit seitlichem Klebeanschluss d 63 (2“)



Teich-Oberflächenabsauger klein (Art.-Nr. 58.700.011)
komplett mit seitlichem Klebeanschluss d 50

Ihr Neptun Fachhändler:

Einbaudatum: _____



PUMPENSCHACHT

Einbau- und Betriebshinweise



EINBAUHINWEISE

- Bitte wählen Sie den Aufstellungsort so, dass er mit örtlichen und gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt.
- Der Schacht ist auf eine wasserdurchlässige Schicht (z. B. Schotter) zu setzen, damit eine Restentleerung möglich ist.
- Bei Erdeinbau ist der Schacht mit solchen Materialien zu hinterfüllen, dass das eindrücken bzw. verformen des Schachtes durch das Erdreich nicht möglich ist (statische Gegebenheiten beachten!).
- Weiters ist bei Erdeinbau zu beachten, dass umliegendes Sickerwasser oder Oberflächenwasser so abgeleitet wird, damit es nicht in den Schacht eindringen kann (Drainage).
- Die Pumpe lt. beiliegender Anleitung in Betrieb nehmen. Ebenso ist ein Motorschutz vorzusehen, ansonsten können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

- Elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur von einem konzessionierten Elektriker vorgenommen werden.
- Die Pumpe und die Leitungen im Schacht sind im Winter zu entleeren (Entleerungsstopfen ist in der Mitte des Schachtes – bei den Pumpen sind beide Entleerungsstopfen zu öffnen!).

BETRIEBSHINWEISE

Lt. beiliegender Pumpenbetriebsanleitung.

ACHTUNG: Unbefugte und Kinder sind vom Pumpenschacht fernzuhalten!