



Montage- und Betriebsanleitung  
Pflegetipps



**Schwalldusche**  
**NEPTUN**





## Montage Sockel:

---

Die Flanschplatte ist bündig mit fertigem Umgebungsniveau zu setzen.

Schwallrichtung = Längsseite Flanschplatte

Anschluss: Klebe d 63

## Montage Schwalldusche:

---

Dusche mittels beiliegenden Hutschrauben befestigen. Auf ein diagonales anziehen der Schrauben ist zu achten.

## Betriebsanleitung:

---

Benötigter Durchfluss 8 Kubikmeter/h

Rohrleitung oder sonstige Widerstände sind zu berücksichtigen.

Ein Ph-Wert von 7.0 - 7.2 und ein Chlorwert von 0.2 – 0.4 mg./l sind einzuhalten.

## Pflege:

---

Aggressive Chemische Reinigungsmittel sind zu vermeiden .( Kann zu irreversiblen Schäden führen.)

Reinigung mit einem nicht Scheuernden feuchten Tuch

Reinigung bei Kalkspuren mit einem max. 5 Prozentigen Essig.

## Überwinterung:

---

Eine Demontage oder Abdeckung ist empfohlen.

Einströmöffnung nach Demontage beim Flanschsockel Wasserdicht verschließen.

(z.B. Winterplatte Schwalldusche Art. Nr. ....)

**Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.**

**Etwaige Fehler sind nur mehr unter erheblichem Aufwand oder gar nicht mehr änderbar.**







Ihr Neptun Fachhändler:

Your Neptun specialist supplier:

[www.neptun-int.com](http://www.neptun-int.com)

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.  
Printing errors and error rate reserved. No demanding on completeness. Technical changes reserved.